



ALTEA Czech, a.s.

Pod Průsekem 1348/12
102 00 Praha 10 - Hostivař

Tel.:

+420 272 650 587

+420 608 965 292

+420 777 915 292

Fax:

+420 272 650 699

e-mail :

altea@altea.cz

Web:

www.altea.cz

www.kdemamauto.cz

EVO 3

Návod k obsluze

OBSAH

OBSAH.....	2
FUNKCE A VLASTNOSTI SYSTÉMU.....	3
POPIS JEDNOTLIVÝCH UDÁLOSTÍ A VLASTNOSTÍ.....	4
Přehled flotily	4
Dohled nad vybraným vozidlem/flotilou.....	4
Zobrazení vozidla/flotily na mapě on-line.....	4
Různé úrovně přístupu jednotlivých uživatelů.....	4
Individuální nastavení parametrů/filtrace aplikace.....	5
Export a import dat.....	5
OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU.....	6
DOSTUPNOST DAT ELEKTRONICKO KNIHY JÍZD	
SIM karta bez GPRS roamingu.....	6
SIM karta s aktivním GPRS roamingem.....	6
KONTROLA NAD VOZIDLEM.....	8
KREDITNÍ SYSTÉM.....	9
SAFE STOP 24 - VOLITELNÉ SLUŽBY.....	9
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	10
UPOZORNĚNÍ	10

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Satelitní systém pro vyhledávání odcizených vozidel EVO 5 je shodný s OSVĚDČENÍM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI TYPU KONSTRUKČNÍ ČÁSTI VOZIDLA NEBO VÝBAVY VOZIDLA č. 3053 vydaným Ministerstvem dopravy a spojů České republiky.

UPOZORNĚNÍ

Tento návod platí pro standardní instalaci provedenou autorizovaným partnerem ALTEA Czech, a.s. V jednotlivých případech mohou být některé funkce vyřazeny. Stává se tak na přání majitele z důvodu omezení ze strany dovozce vozu, případně pro nemožnost provést úplnou instalaci v některých typech vozidel.

Funkčnost systému je závislá na dostupnosti signálu GPS pro určení polohy vozidla a signálu GSM pro komunikaci mezi mobilní jednotkou a dispečinkem ALTEA Czech, a.s.

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl vybavit své vozidlo právě naším dohledovým systémem s internetovou knihou jízd. Při programování jednotlivých funkcí systému EVO 3 jsme vedle technických možností zařízení vycházeli z letitých zkušeností v oboru a potřeb našich klientů. Věříme, že EVO 3 splní Vaše požadavky, kladené na logistický systém a významně přispěje k zabezpečení vozového parku.

FUNKCE A VLASTNOSTI SYSTÉMU

- pasivní vyhledávací systém s internetovou on-line knihou jízd
- dohledávání vozidla prostřednictvím nonstop dispečinku ALTEA v případě nahlášení odcizení vozidla
- pravidelná automatická kontrola funkčnosti systému
- volitelný režim jízdy: služební/soukromé (instalace přepínače)
- možnost zjištění aktuální polohy vozidla:
dotazem na internetu
prostřednictvím mobilního telefonu
- volitelná identifikace řidiče Dallas čipem
- možné posílení úrovně zabezpečení funkcí SAFE STOP 24
- podrobné mapy Evropy
- systém je plně programovatelný na dálku
- jednoduchá obsluha na internetu z kteréhokoliv počítače, žádný instalační program

POPIS FUNKCÍ A VLASTNOSTÍ INTERNETOVÉ KNIHY JÍZD

Přehled flotily

Uživatel, RZ, číslo jednotky, typ vozidla, poslední kontakt, datum a čas, aktivita, stav zapalování (vyp/zap), rychlost, tachometr, stav baterie (V), záznam tankování, SMS dotazy s historií.

Dohled nad vybraným vozidlem/flotilou

Aktuální poloha, adresní start a cíl trasy, možný záznam účelu jízdy, přestávky, trasa celého dne, souhrn zobrazených dat za nastavené období, zobrazení na mapě.

Zobrazení vozidla/flotily na mapě on-line

Aktuální poloha na mapě celé Evropy, zobrazení startu a cíle trasy, průběhu v bodech, zastávek, celé trasy, nastavení časového intervalu obměny mapy

Různé úrovně přístupu jednotlivých uživatelů

Typ uživatele (supervizor/administrátor), seznam uživatelů, přístupy dle typu uživatele, přístupová hesla.

KREDITNÍ SYSTÉM

Příznivá cena služby dispečinku pro EVO 5 se opírá o kreditní systém. Po zaplacení ročního poplatku je Vám přičteno 150 kreditních bodů, které lze využít následujícími způsoby:

Dotaz na polohu z internetu nebo SMS zprávou z mobilního telefonu	1 kredit
Dotaz na polohu vyžádaný telefonicky u operátora dispečinku ALTEA	2 kredity

Nepředpokládáme, že byste s kredity na rok nevystačili. Pokud by se to přeci jen stalo, kredit lze dokoupit. Nejvhodnější formou je bezhotovostní platba převodem přesné částky podle ceníku kreditů (aktuálně na), dle Vámi vybrané výše kreditu na některý z našich bankovních účtů *:

ČSOB: 579324273/0300,
KB: 7508810217/0100,
FIO: 2300070261/2010,

s Vaším variabilním symbolem. Nejpozději následující pracovní den po identifikaci Vaší platby na našem účtu Vám bude kreditní konto navýšeno o počet nově předplacených kreditů a obratem na Vaši fakturační adresu obdržíte příjmový doklad (fakturu) o zaplacení.

* Platí pro rok 2010/2011

KONTROLA NAD VOZIDLEM

Mobilní telefon

Za pomoci mobilního telefonu se můžete kdykoliv dotázat na aktuální polohu vozidla. Stačí odeslat příslušný SMS dotaz na SMS modem ALTEA a naše technika zařídí to ostatní. Tvar SMS dotazu a tel. číslo modemu naleznete ve svém internetovém profilu.

POZOR: číslo Vašeho telefonu musí být vedeno jako telefon oficiálního uživatele předmětného vozidla.

Přístup na internet

Aktuální poloha, adresní start a cíl trasy, možný záznam účelu jízdy, přestávky, trasa celého dne, souhrn zobrazených dat za nastavené období, zobrazení na mapě.

Zobrazení vozidla/flotily na mapě on-line

Vstup pro registrované zákazníky je možný zadáním Vámi zvoleného hesla v kolonkách uživatel a heslo. z kteréhokoliv počítače. Naleznete jej na adrese www.kdemamauto.cz.

Webová stránka Vám umožňuje kontrolu nad vozidlem, úpravu Vašich údajů a instrukcí pro dispečink. Zde jsou veškeré informace o situacích, které nastaly a probíhají u Vašeho vozidla.

Individuální nastavení parametrů/filtrace aplikace

Datum a čas - časová zóna, formát času, filtr pro období

Kniha jízd - formát zobrazení (start/cíl), zobrazení pauz, omezení krátkých cest (1-5 min, 1-5 km), zobrazení 1-7 dnů, řazení jízd, volba spojnice bodů trasy na mapě.

Nastavení adres - formát adres, zobrazení položek adres.

Export a import dat

Pořízená data lze exportovat ve formátu CSV a PDF, tím i poskytnout výstupy určené pro finanční úřad.

Hromadný import dat je zajištěn z tankovacího formuláře nebo přímo z tankovacích karet.

Elektronická kniha jízd umožňuje přehledný výpis jízd vozidla (flotily) za zvolené období s možností zobrazením on-line polohy na mapě. Ovládání je přirozené a intuitivní.

Kniha jízd je účtována a provozována odděleně od služby dispečinku. Po zadání přístupového hesla oprávněným uživatelem je k dispozici na internetové stránce www.kdemamauto.cz.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

Dallas čtečka a čip

Pokud je systém doplněn o Dallas čtečku + čip pro identifikaci řidiče, musí být příslušný čip přiložen před započatou jízdou. V případě více čipů (řidičů), jsou možné další identifikace vždy po vypnutí zapalování, tedy ukončením té předchozí jízdy.



Knihy jízd

Pokud u internetové knihy jízd zvolíme přepínač služební/soukromá jízda, je nutné zvolit správnou polohu přepínače před započatou jízdou. Jinak je určující poloha, ve které se nachází přepínač při vypnutí zapalování.

K dispozici je na internetové stránce www.kdemamauto.cz.

DOSTUPNOST DAT ELEKTRONICKÉ KNIHY JÍZD

SIM karta bez GPRS roamingu

V domácí GSM síti je jednotka v on-line spojení se serverem služba ALTEA, informace o poloze odesílá průběžně. Přenos dat zajišťuje služba GPRS.

V roamingu si jednotka ukládá data pro knihu jízd do paměti, na server je pak odesílá, až po návratu do domácí sítě.

Pro případ zjištění aktuální polohy vozidla v roamingu lze využít SMS dotaz zasláný z internetu nebo přímo z mobilního telefonu.

SIM karta s aktivním GPRS roamingem

Jednotka vybavení touto SIM kartou zůstává v on-line spojení i mimo ČR. Pokrytí nyní (01/2010) zahrnuje celou Evropu mimo Moldávie, Černé Hory a Makedonie. V Bosně a Hercegovině je zvláštní režim.

Služba s touto kartou je účtována k jednotce EVO 3 zvláštní sazbou.